

Premium Rentier mit Schlitten

Premium Reindeer with sleight

WRT002

LEDmaxx GmbH
Wiesenweg 2
97353 Wiesentheid



Rentier mit Schlitten

Art-Nr. WRT002

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Lesen Sie diese Installations- und Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackung vom Produkt ebenfalls aufzubewahren. Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Veränderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Gebrauchsanleitung

- Dieses Produkt eignet sich sowohl für die Verwendung im Innenbereich als auch im Freien. Das Produkt darf aber nur im innenbereich angeschlossen werden und nicht im Freien oder in feuchter Umgebung.
- Der flexible Lichtschlauch ist mit vorgefertigten Leuchten angefertigt.
- Alle Leuchtmittel sind in Serie bzw. Parallel geschaltet.
- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation mit den Daten am Typenschild übereinstimmen.
- Vor einer Installation vergewissern Sie sich, dass der gekaufte

Reindeer with sleight

Art.-No.: WRT002

Congratulations on your purchase to one of our products. Read these instructions before using the product and retain this document for future reference. In addition, it is also advisable to keep the receipt, and the packaging of the product.

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these instructions, improper handling or unauthorised modifications to the product.

Instructions for use

- This product can be used both indoors and outdoors, but please ensure that the plug is only connected indoors and not outdoors, or in damp conditions.
- The rope light fitted to this product has pre-inserted bulbs in flexible rope tubing.
- All the bulbs are connected in a series/parallel arrangement.
- Take the product carefully out of the box and assemble.
- Ensure that the connection values of your house wiring match the data on the nameplate.
- Before installation, make sure that the purchased item has not been damaged during transportation. In case of any damage to

Artikel auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Gehäuse oder elektrischen Teilen darf das Produkt nicht betrieben werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit feuchten Händen.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Kartonage, Styropor, etc. in Erreichbarkeit von Kindern liegen, um eine Gefährdung auszuschließen.
- Lassen Sie das Produkt nur von einer Fachkraft instandsetzen.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an dem Produkt führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Verpackungsinhalt

• Rentier mit Schlitten	1x
• Erdspeißer	4x
• Bedienungsanleitung	1x
Eingangsspannung:	220-240V AC 50Hz
LED's:	31V 9W
Schutzart:	IP44

Die Anleitung bitte vor Inbetriebnahme komplett lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte (bitte bei der Gemeinde erkundigen) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde, abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung. Mehr Informationen können Sie in nachfolgenden Richtlinien finden:

- Richtlinie 2012/19/EU „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ und
- Richtlinie 2012/19/EU „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“



Pflege und Garantie

Bevor Sie das Gerät reinigen trennen Sie es bitte vom Stromnetz. Verwenden Sie nur tensidfreie Reinigungsmittel. Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem einen Grund zur Beanstandung haben, gehen Sie bitte mit dem Kaufbeleg zum Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Wir bieten eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorherige Information, technische Änderungen vorzunehmen die der Produktverbesserung dienen.

the housing or electrical parts of the product do not proceed with the installation.

General safety

- Use this product as intended.
- Do not immerse the product into any liquids.
- Do not touch the product with wet hands.
- Check regularly for damage. If damaged, the product may no longer be used.
- Repairs must be performed by a qualified electrician.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not leave packaging components such as Plastic bags, cardboard, polystyrene, etc. in the reach of children, to avoid danger.
- Let repair the product only by a qualified electrician.
- No part of the product shall be modified or changed in any way. Any changes to the product will void your warranty.

Packing and Accessories

• Reindeer with sleight	1x
• Pegs	4x
• User manual	1x
Input voltage:	220-240V AC 50Hz
Output voltage:	31V 9W
Protection class:	IP44

Please read the instructions carefully before use and keep in a safe place.

Notes on Disposal





Old units, marked with the symbol as illustrated, may not be disposed of in your household waste. Please bring them to a collection point for electrical and electronic equipment (please ask at your local municipality) or the dealer from whom it was purchased. This will ensure an environmentally friendly disposal. More information can be found in the following guidelines:

- Directive 2012/19/EU „Waste Electrical and Electronic Equipment“ and
- Directive 2012/19/EU „Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment“



Care and Guarantee

Before cleaning the appliance disconnect it from the power supply. Use only surfactant-free cleanser. The unit has been carefully checked for defects. If you still have a reason to complain, please proceed with the purchase receipt to the dealer from whom you purchased the product. We offer a 2 year warranty from date of purchase. We are not liable for damage caused by incorrect or improper use or wear. We reserve the right without prior notice to modify our products useful for product improvement.



Montage / Aufstellen

WARNUNG! Vor der Montage der Leuchte Netzstecker ziehen. Die Leuchte darf nicht im oder unter Wasser montiert oder betrieben werden. Die Kabel müssen locker und nicht gespannt sein, da dies sonst zu Kabelbrüchen führen kann.

LED Leuchte nicht in der Verpackung ans Stromnetz anschliessen.

- ① Den Körper des Rentiers in die stehende Position bringen
 - ② Setzen Sie den Bolzen ein
 - ③ Setzen Sie die Teile des Geweihs ein
 - ④ Verbinden Sie das Kopfteil und das Körperteil durch die Schraube (oben) und die Klemme (unten)
 - ⑤ Stecken Sie den quadratischen Rahmen in den Schlitten. Dieser dient zur Stabilität des Schlittens, ⑥ (vertikale Richtung).
 - ⑦ Stecken Sie den halbmondförmigen Rahmen in das Ende des Schlittens ein
 - ⑧ Klappen Sie das Gestell am vorderen Teil des Schlittens auf
 - ⑨ Stecken Sie den quadratischen Rahmen in den vorderen Teil des Schlittens
 - ⑩ + ⑪ Fixieren Sie die Leuchte durch einen Erdnagel
- Überprüfen Sie vor der Montage die Leuchte auf Beschädigungen. Die Stromzufuhr darf erst nach kompletter Montage erfolgen
 - Die Sicherheitshinweise und die technischen Daten hierzu sind unbedingt zu beachten!
 - Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe der Leuchte befinden
 - Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein
 - Geeigneten Montageort auswählen
 - Mindestabstand von 3 m von Schwimmbecken, Teichen etc. einhalten
 - Darauf achten, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle werden kann
 - Rentier nicht direkt mit Heftern («Tacker») befestigen
 - Keine Gegenstände an Rentier und Schlitten hängen

Ein-/Ausschalten

- Durch Einstecken des Netzsteckers wird die Leuchte eingeschaltet, Dauerbetrieb.
- Durch drücken des Knopfes am Netzteil, wird der Timer mit Memory Funktion aktiviert. Knopf leuchtet grün (6h an / 18h aus)
- Wiederholtes drücken deaktiviert der Timer mit Memory Funktion
- Bei längerem Nichtgebrauch, Netzstecker immer ziehen

Assembly / Installation

WARNING! Before mounting the light pull out the mains plug. The luminaire may not be mounted or operated in or under water. The cables must be loose and not tight, otherwise this will lead to cable breaks. Do not connect the LED lamp to the power supply while in the packaging.

- ① Pull the body part of the reindeer up to standing position
 - ② Insert the bolt
 - ③ Seatle the horn
 - ④ Insert the bolt(up) and clamp(down) into the body part
 - ⑤ Insert the bolt on square frame into the sled part(horizontal direction), ⑥ (vertical direction)
 - ⑦ Insert the bolt on semi-lunar frame into the end of sled part
 - ⑧ Unfold the side iron frame
 - ⑨ Insert the bolt on square frame into the sled part(horizontal direction)
 - ⑩ + ⑪ Fixed whole product through the pegs
- Check the light for damage before mounting. The power supply may only be turned on after complete assembly
 - It is essential that you follow the safety instructions and the technical data.
 - The power outlet must located near the lamp.
 - The power plug must be easily accessible at all times.
 - Select a suitable installation location
 - Minimum distance of 3 m from swimming pools, ponds, etc.
 - Ensure that the cable is not a tripping hazard.
 - Do not directly secure the Reindeer using staples/pins.
 - Do not hang items on reindeer and sledges.

Turning on/off

- The light is switched on in continuous operation by plugging in the mains plug.
- The timer memory function is operated by pressing the button on the power supply unit. Button lights up green (6h on / 18h off)
- Pressing again deactivates the timer memory function
- When not in use for a long time, always unplug the power supply